

System säker körning - Senseair

På depå/personalrum:

1.



Använd din tagg för att registrera dig.

2.



Blås lätt några centimeter ifrån det runda filtret.

Klart!

I bussen:

1.



Använd taggen på avläsaren som sitter ovanför förarplats.

Klart att köra, om du redan blåst inom 5 timmar.

Förtydligande: När du använder taggen tänds grön lampa med fast sken. Om den gröna lampan blinkar när du använt taggen måste du blåsa i bussen för att kunna köra, det kan inträffa även om du blåst tidigare inom 5 timmar. Kan tex bero på att bussen för tillfället inte har någon kontakt med mobilnätet.

2.



Om du inte blåst tidigare eller om 5 timmar har gått ut, måste du blåsa i sensorn i bussen efter du använt taggen.

Vänta med att blåsa tills pilarna lyser grönt. När den lilla gula lampan blinkar pågår uppvärmning, det kan dröja en stund innan de gröna pilarna tänds.

Nu behöver du endast använda taggen i bussen när du tar över den, glöm inte att logga ur dig när du går av ditt pass. Blåsningen räcker i 5 timmar därefter måste du blåsa igen, antingen i personalrum eller i buss.



GAMLA UPPSALA BUSS